



Anschließen

1. Netz

Den Netzstecker Ihres Gerätes stecken Sie in eine Steckdose 220 V 50 Hz Wechsel-Spannung.

2. Antennen

- Verfügen Sie über eine Außenantenne, so schließen Sie diese an die dafür vorgesehenen Buchsen an (UKW 240 Ohm, LMK, Antenne und Erde). Ihr Fachhändler hält entsprechende Stecker für Sie bereit.
- Haben Sie keine Außenantenne, so verwenden Sie für UKW die beiliegende Wurfantenne mit Stecker. Legen Sie die Wurfantenne so aus, daß Ihr Lieblingssender gut empfangen wird. Für LMK ist eine Ferritantenne eingebaut. Durch Drehen des Gerätes können Sie den Empfang verbessern.

Einschalten/Ausschalten

Drücken Sie die „Ein“-Taste. Die Skala ist nun beleuchtet. Zum Ausschalten drücken Sie die Taste nochmals, sie löst sich dann aus und das Gerät ist ausgeschaltet.

Lautstärke/Klang

Die Lautstärke stellen Sie mit dem Schieberegler Ihrem Wunsch gemäß ein – nach rechts lauter – nach links leiser. Den Klang stellen Sie mit dem Schieberegler „Tonblende“ ein.

Sender einstellen

Zunächst wählen Sie einen Wellenbereich:

UKW 87,5 bis 104 MHz
 KW 5,9 bis 6,2 MHz (49-m-Band)
 MW 510 bis 1620 kHz
 LW 510 bis 300 kHz.

Drücken Sie die gewünschte Taste. Suchen Sie die Sender mit dem Senderabstimm-Knopf und stellen Sie den Sender auf besten Empfang ein. Für UKW-Empfang ist eine automatische Scharfabstimmung eingebaut, die Sie durch Drücken der Taste „AFC“ einschalten können.

Anschluß-Buchsen

1. Zweitlautsprecher

An diese Buchse können Sie Zweitlautsprecher mit 4 bis 8 Ohm anschließen. Der Gerätelautsprecher wird nicht abgeschaltet, die Lautstärke verteilt sich auf beide Lautsprecher.

2. Tonbandgerät/Cassettenrecorder/Plattenspieler

An diese Buchse können Sie wahlweise die o. g. Geräte anschließen.

Bei Wiedergabe mittels Tonbandgeräten, Cassettenrecordern oder Plattenspielern muß die Taste TA gedrückt werden.

Diese Buchse ist für Tonabnehmer mit Keramik- oder Kristall-System ausgelegt. Plattenspieler mit einem magnetischen System müssen über einen Vorverstärker verfügen.

Bei Tonband-/Cassetten-Aufnahmen brauchen Sie lediglich den gewünschten Sender einstellen. Über das Kabel vom Radio gelangt das NF-Signal unabhängig von der Einstellung von Lautstärke und Klang zum Tonbandgerät.

Aufstellen

Da die Wärmeentwicklung des Gerätes sehr gering ist, kann es auch in Regalen aufgestellt werden. Lassen Sie aber die Lüftungsöffnungen hinten am Gerät frei. Schützen Sie das Gerät gegen Feuchtigkeit und direkter Wärmeeinwirkung.

Reinigung

Das Gerät reinigen Sie am besten mit einem Tuch und evtl. einem Möbelpflegemittel. Reinigungsbenzin, Terpentinöl oder ähnliche Mittel greifen die Kunststoffteile an.

Anmeldung

Für die Anmeldung Ihres Gerätes bei der GEZ in Köln geben Sie die Geräte-Type SM 10 und die FTZ-Nr. U 102 an.