

Index des fonctions

FONCTIONS	N° DE PLANCHE
ALIMENTATION	001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022
MASSE	023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035
AIR-BAG + PRETENSIONNEUR DE CEINTURE	036-037
ALARME 1-2	038
ALARME 2-2	039
ALLUME CIGARE	040-041
ANTIBLOCCAGE DES ROUES	042-043-044-045
AVERTISSEUR SONORE	046-047
BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE	048-049-050-051-052-053
CARAVANE	054-055
CHAUFFAGE DE BASE	056-057-058-059-060-061-062-063
CIRCUIT DE CHARGE BATTERIE	064-065-066-067
CIRCUIT DE DEMARRAGE	068-069-070-071-072
COMPTE TOURS MOTEUR	073-074-075-076
CONDAMNATION DES OUVRANTS	077-078
CONDITIONNEMENT D AIR	079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098
CORRECTEUR ELECTRIQUE DES PHARES	099-100-101-102
CORRECTION D ASSIETTE	103
COUPURE CARBURANT	104-105-106-107-108-109-110
DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE	111-112-113-114
ECLAIRAGE COFFRE	115-116
ECLAIRAGE MIROIR DE COURTOISIE	117-118
ECLAIRAGE PLAFONNIER	119-120
ECLAIRAGE POSTE DE CONDUITE RHEOSTATE	121-122-123-124
ECLAIRAGE VIDE POCHE	125-126
ESSUIE ET LAVE VITRE AVANT ET ARRIERE	127-128
FEUX DE BROUILLARD ARRIERE	129-130
FEUX DE BROUILLARD AVANT	131-132
FEUX DE CROISEMENT	133-134
FEUX DE MARCHE ARRIERE	135-136-137-138-139-140-141-142
FEUX DE POSITION	143-144
FEUX DE ROUTE	145-146
FEUX DE STOP	147-148-149-150-151-152-153-154
INDICATION NIVEAU CARBURANT	155
INDICATION NIVEAU HUILE	156-157-158-159
INJECTION ELECTRONIQUE F4R	160-161-162-163
INJECTION ELECTRONIQUE F9Q-1	164
INJECTION ELECTRONIQUE F9Q-2	165
INJECTION ELECTRONIQUE F9Q-3	166
INJECTION ELECTRONIQUE F9Q-4	167
INJECTION ELECTRONIQUE G9T-1	168
INJECTION ELECTRONIQUE G9T-2	169
INJECTION ELECTRONIQUE G9T-3	170
INJECTION ELECTRONIQUE L7X	171-172
LAVE PROJECTEURS	173-174
LECTEUR DE CASSETTE	175-176
LEVE VITRE ELECTRIQUE ARRIERE	177-178
LEVE VITRE ELECTRIQUE AVANT	179-180
PRISE ACCESSOIRE ARRIERE	181-182
PRISE DIAGNOSTIQUE OBD2	183-184-185-186-187-188-189-190-191-192