

1		ALLUME ETEINT	→ →	FICHE DU BON COTE TOURNER LA FICHE
2		DEGIVRAGE ARRIERE		
3		CONDAMNATION		DECONDAMNATION
4		ARRIERE	bouton LAVE-VITRE	AVANT
5		PRESSION HUILE		FEUX CROISEMENT
6				
7		LEVE-VITRE CONDUCTEUR		PARE-BRISE DEGIVRANT
8		DESCENTE	bouton LEVE-VITRE	MONTEE

CODE PRESENT

MODES COMMANDES : G...*

- 03 Condamnation ouvrants
- 04 Décondamnation ouvrants
- 05 Essuie-vitre petite vitesse
- 06 Essuie-vitre grande vitesse
- 07 Essuie-vitre arrière
- 08 Clignotant
- 09 Buzzer
- 10 Voyant antidémarrage
- 11 Descente vitre conducteur

**UNITÉ DE CONTRÔLE HABITACLE
(DEFAUTS - ETATS)**

pour lire code défaut : G 03 et
pour lire défauts : G 04

CONDAMNATION DECONDAMNATION
(seulement 3 à par commande décondamné)

ARRIERE DEGIVRAGE
ARRIERE

ESSUIE-VITRE
ARRIERE

ACTION
BOUTON

LAVE-VITRE
ARRIERE

DESCENTE

FEUX
CROISEMENT

TOURNAGE
VITRE

CLIGNOTANT
ARRIERE

BUZZER

CONTROLES APPAREILS

- 01 Voyant Buzzer
- 02 Clignotant
- 03 Voyant antidémarrage