

# **P.K.E TWO –WAY**

## **MOTORCYCLE ALARM SYSTEM**

### **Manuel d'utilisation**

#### **V208**

1.Généralités 02

2.Fonctionnement de la télécommande.03

3.Opérations.04

4.Personalisation.07

6.Scémas d'installation

## Généralités

1. télécommande et alarme bidirectionnelle hôte, la télécommande peut surveiller l'état du véhicule à tout moment
2. Fonction de déverrouillage de la télécommande, aucune utilisation de la télécommande ne peut démarrer le véhicule. En se garant après le verrouillage, l'hôte est automatiquement armé pour éviter que l'utilisateur ne soit temporairement négligé et perd le véhicule.
3. Dommage que le verrou de la porte, illégal et la ligne, le circuit électrique, etc., le véhicule ne démarre pas et déclenche immédiatement une alarme.
4. Le câble de la batterie et le câble de l'enceinte sont coupés après l'alarme de la télécommande, re-câblage immédiatement après l'alarme et ne peut pas démarrer le véhicule; la situation pour éviter la ligne de batterie et la ligne de haut-parleur est coupée après la perte de la fonction d'alarme.
5. Mode double sécurité (mode alarme / mode silencieux), appuyez sur la touche pour la sécurité silencieuse.
6. Tournez rappel, cette fonction peut également être fermée.
7. Stop 5 secondes se verrouillent automatiquement, cette fonction peut également être fermée.
8. Avec une configuration de verrouillage intégrée, sans appuyer sur la touche de déverrouillage ne sera pas en mesure de démarrer le verrouillage, cette fonctionnalité peut également être fermée.
9. Fonction de mémoire d'alimentation, la récupération d'énergie est toujours définie sur l'état de mise hors tension.
10. La fonction d'alarme de batterie de secours de l'hôte, si la batterie du véhicule est éteinte, passe immédiatement en mode d'alarme de batterie en veille (cette fonctionnalité est limitée aux personnes équipées d'une batterie de secours de 9 V est valide).

## **OPERATIONS**

### **Télécommande et instruction hôte:**

La télécommande principale et l'hôte situés à moins de cinq mètres lorsque vous touchez le véhicule, l'arrosent automatiquement. Lorsque vous conduisez, la clé de voiture s'ouvre automatiquement lorsqu'elle est déverrouillée. Si plus de cinq mètres touchent le véhicule, le véhicule déclenche automatiquement une alarme. (Dans les interférences, l'environnement peut ne pas être sensible. Si vous tournez la clé de la voiture n'est pas automatiquement déverrouillée dans les cinq secondes, veuillez appuyer sur le bouton de verrouillage de la télécommande pour rouler.

### **Appuyez brièvement sur les touches de sécurité (cadenas fermé rouge):**

En mode alerte sonore, le son de l'avertisseur sonore retentit une fois, fait clignoter les voyants une fois, ce qui suggère un état de sécurité; à ce moment, le véhicule en état de conduite ou de stationnement sera bloqué et verrouillé, le véhicule ne peut pas le voyant de télécommande s'allume en même temps.

Si vous touchez le véhicule après 2 secondes pour vérifier l'état de l'alerte, l'hôte et les haut-parleurs de la télécommande émettent simultanément une alarme.

Si le verrou de la porte ne se désactive pas, appuyez sur cette touche. L'hôte et les haut-parleurs de la télécommande émettent un son en même temps cinq fois en même temps. Vous êtes invité à fermer le verrou de la porte et à régler la clé.

### **Appuyez longuement sur les touches de sécurité (cadenas fermé rouge centre):**

En mode alerte, le haut-parleur de l'alarme pour la mise en sourdine, allume les clignotants 1, suggérant que l'état de sécurité, l'autre cas et le même. Ce mode convient aux véhicules de nuit entrant dans la pièce en raison d'interférences avec d'autres.

**Appuyez brièvement sur la touche de désarmement (cadenas ouvert droite):**

En mode de désarmement du son, le haut-parleur de l'alarme émet un bref bip sonore, les voyants clignotent deux fois et le système se désarme.

**Appuyez longuement sur la touche de désarmement (cadenas ouvert droite):**

En mode de désarmement silencieux, le haut-parleur de l'alarme est silencieux, allumez les voyants 2 clignotants, pour désactiver l'état. Ce mode est adapté aux véhicules de nuit hors de la pièce en raison d'interférences avec les autres.

**Clé de déverrouillage (clef gauche):**

- (1) Mode de conduite normale : ouvrez neiman, appuyez une fois sur la touche de déverrouillage (clef gauche) de la télécommande avant de permettre le démarrage du véhicule, sinon le moteur apparaîtrait inactif.
- (2) Mode de démarrage de la télécommande : dans le cas où le neiman du véhicule est fermé et le dispositif antivol désarmé, appuyez rapidement deux fois sur le bouton de déverrouillage (clef gauche), le véhicule démarrera immédiatement (dispositif antivol pour le type à sortie positive, le moteur de démarrage négatif est invalide, seule la télécommande ouvre le verrou de la porte).

**Détection de la puissance de la batterie de la télécommande:**

Appuyez longuement sur la touche de déverrouillage (clef gauche) pendant plus de 2 secondes après le relâchement, le voyant de contrôle faible de la télécommande clignote, le nombre de clignotements pour la marge de la batterie, tel que le clignotement 5 fois que la batterie est pleine, le clignotement 1 est sur le point de s'épuiser, devrait remplacer la batterie immédiatement.

### **Invite de pile faible de la télécommande:**

Lorsque le témoin de batterie faible de la télécommande s'allume, le véhicule doit émettre un bip différent, la batterie de la télécommande est sur le point de s'épuiser et doit remplacer rapidement la batterie, de sorte que le véhicule ne puisse pas démarrer à mi-chemin.

### **Détection de distance effective d'alarme bidirectionnelle:**

Après avoir appuyé sur la touche de sécurité (centre rouge cadenas fermé), l'indicateur de sécurité (rouge) clignote immédiatement, c'est-à-dire où se situe la couverture du signal d'avertissement effectif de l'alarme bidirectionnelle, telle que la lumière qui clignote après le temps ou non, puis au-delà de l'avertissement. couverture du signal distance effective.

### **Fonction de déverrouillage du verrou à détection automatique de 5 mètres:**

- 1) À 5 mètres de la voiture, 5 secondes se verrouillent automatiquement.
- 2) Après 5 mètres à proximité de la voiture, toucher le véhicule, déverrouiller automatiquement, le clignotant clignote deux fois, invitant le propriétaire à le déverrouiller automatiquement. (Le réglage par défaut est désactivé, veuillez activer cette fonction si vous avez besoin de la fonction automatique).

### **Activer / désactiver la fonction de verrouillage à détection automatique**

- 1) Après avoir installé l'hôte antivol, après avoir allumé le nieman du véhicule, appuyez et maintenez le bouton de la télécommande clef gauche, puis appuyez sur le bouton de déverrouillage 11 et relâchez la main. Le clignotant clignote 11 fois, indiquant que l'ouverture a réussi.
- 2) Après avoir installé l'hôte antivol, après avoir allumé le neiman du véhicule, appuyez et maintenez le bouton de la télécommande clef gauche puis appuyez sur le bouton de déverrouillage 11 et relâchez la main. Le clignotant clignote 11: vers le bas, indiquant que l'arrêt est réussi.

## **Les paramètres personnalisés de l'utilisateur**

(Doit être ouvert dans le véhicule avant de pouvoir verrouiller)

### **-Activer le buzzer de direction (clignotant)**

Appuyez et maintenez le bouton de la télécommande clef gauche puis appuyez sur le bouton de déverrouillage 3 fois, et relâchez les en même temps, les clignotants s'allument 3 fois l'opération est terminée.

### **-Désactiver le buzzer de direction (clignotant)**

Appuyez et maintenez le bouton de la télécommande clef gauche puis appuyez sur le bouton de déverrouillage 4 fois, et relâchez les en même temps, les clignotants s'allument 4 fois l'opération est terminée.

### **-Activer le verrouillage automatique de parking de 5 seconde**

Appuyez et maintenez le bouton de la télécommande clef gauche puis appuyez sur le bouton de déverrouillage 5 fois, et relâchez les en même temps, les clignotants s'allument 5 fois l'opération est terminée.

### **-Désactiver le verrouillage automatique de parking de 5 seconde**

Appuyez et maintenez le bouton de la télécommande clef gauche puis appuyez sur le bouton de déverrouillage 6 fois, et relâchez les en même temps, les clignotants s'allument 6 fois l'opération est terminée.

### **-Activer le verrou intégré**

Appuyez et maintenez le bouton de la télécommande clef gauche puis appuyez sur le bouton de déverrouillage 7 fois, et relâchez les en même temps, les clignotants s'allument 7 fois l'opération est terminée.

### **-Désactiver le verrou intégré**

Appuyez et maintenez le bouton de la télécommande clef gauche puis appuyez sur le bouton de déverrouillage 8 fois, et relâchez les en même temps, les clignotants s'allument 8 fois l'opération est terminée.

### **-Réglage de la sensibilité du mode alarme**

Ouvrez le neiman, maintenez la touche de déverrouillage (clef gauche), puis appuyez sur la touche de désarmement (centre rouge cadenas fermé), dans le réglage du cycle sensible aux cinq vibrations (1 vibration pour un niveau, haut-parleur "bip" une fois, appuyez deux fois pour le deuxième niveau, "bip" deux fois ... .. et ainsi de suite, jusqu'à cinq, la valeur par défaut d'usine étant le troisième niveau).

### **-Restaurer les paramètres d'usine :**

(par défaut: buzzer de clignotant actif, verrou automatique de parking de 5 seconde actif, la fonction de verrouillage intégrée est active, la sensibilité aux vibrations est revenue aux paramètres d'usine): maintenez la touche de déverrouillage(clef gauche), appuyez sur la touche de désarmement 15 fois, alors vous pouvez entendre le ton de l'hôte, l'opération est terminée.