

Répertoire des raccordements

CODE	RACCORDEMENT
R981	Habitacle/aide à la navigation
R982	Aide à la navigation/capteurs arrière
RA	Avant moteur/plancher
RB	Avant moteur/contacteur crabotage
RC	Avant moteur/lave-phares
RD	Avant moteur/atténuateur feux de croisement
RE	Planche de bord/GMV
RF	Tableau de cde/GMV
RG	Télécdé infrarouge/ câblage additionnel alarme
RH	Moteur/électrovanne avance pompe injection (ksb)
RI	Longeron gauche/câblage électrovanne canister
RJ	Longeron droit/additionnel alarme
RK	Planche de bord/alarme
RL	Calculateur correction d'assiette/ groupe compresseur
RM	Planche de bord/additionnel habitacle droit (COA)
RN	ARG/interméd. 3ème feu de stop
RP	Habitacle/injection
RQ	Habitacle/moteur
RS	Face avant/projecteur droit
RT	Face avant/projecteur gauche
RU	Moteur/alternateur
RV	Pompe carburant/jauge à carburant
RW	Habitacle droit/trappe à carburant
RX	Compartiment moteur/interméd. plaquettes frein droit
RY	Compartiment mot./interméd. plaquettes frein gauche
RZ	Compartiment moteur/additionnel remorque
RBA	Console pavillon/toit ouvrant
RBC	Chauffage autonome/moteur
RBD	Avant/trappe prise de charge
RBE	Boîtier papillon/moteur
RBF	Sonde oxygène/moteur
RBG	Module puissance allumage/moteur
RBH	Planche de bord/additionnel Bus 16 places n°1
RBI	Planche de bord/additionnel Bus 16 et 9 places n°2
RBJ	Additionnel Bus 16 places n°2/plafonnier passager
RBK	Airbag latéral droit/Habitacle
RBL	Airbag latéral gauche/Habitacle
RBM	Satellite Airbag conduct./Habitacle
RBN	Satellite Airbag passager/Habitacle