

1			CODE PRESENT	<input type="checkbox"/>
2		CONFIGURATION DU CALCULATEUR (affichage fixe)	TEMPORISATION PLAFONNIER	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	APPRENTISSAGE 1 CLÉ <input type="checkbox"/> 2 CLÉS <input type="checkbox"/>	ELECTROVANNE DIESEL CODEE	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	+ ACCESSOIRES PRESENT	+ APC PRESENT	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	BOUTON CONDAMNATION PORTE ELECTRIQUE (CPE)	HAYON * 25	<input type="checkbox"/>

MEMOIRE : G 0 \*\*

11	<input type="checkbox"/>	AGIR SUR TIR (OUVERTURE)	SIGNAL RECU	SIGNAL BON	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	PRESENCE DE COUPURE ECLAIRAGE INTERIEUR APRES TIR (Optionnel suivant équipement)			<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	AGIR SUR LE TIR (signal)	OUVERTURE	FERMETURE	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	* 14 AGIR SUR LA CDE : CPE	DECONDAMNATION (1)	CONDAMNATION (0)	ACTION DES MOTEURS * 34 FERMETURE (1) OUVERTURE (0)
15	<input type="checkbox"/>	AUTORISATION	LEVE-VITRE ELECTRIQUE (TIR) (AVEC ANTI-PINCEMENT)	RELEVAGE EN COURS	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	CONTACTS PORTES (ALLUME SI PORTE OUVERTE)			<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	APPRENTISSAGE EN COURS OU RESYNCHRO	TIR	APPRENTISSAGE NON EFFECTUE	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	APPRENTISSAGE DE LA 1ère CLE	CLE .	APPRENTISSAGE AUTORISE	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	APPRENTISSAGE NON EFFECTUE			<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>			BLOCAGE TEMPORISE ENTREE CODE DE DEPARTAGE	<input type="checkbox"/>