

Répertoire des raccordements

CODE	RACCORDEMENT
R185	Eclaireurs plaque de police/intermédiaire plaque de police
R186	Planche de bord/intermédiaire feux de brouillard avant
R187	Habitacle/plafonnier central
R188	Carburateur/moteur
R189	Bouclier/aile AVG
R190	Aile AVD/régulateur de vitesse
R191	Avant/lave projecteurs
R192	Intermédiaire GMV anti-percolation/moteur
R193	Intermédiaire porte coffre/ARD
R194	Pompe à carburant additif/ARD
R195	Racc. essuie vitre arrière
R196	Racc. mini liquide de frein
R197	Inter. cde sièges chauffants/planche de bord
R198	Racc. console pavillon
R199	Traverse avant/aile droite
R200	Hayon/assistance hayon
R201	Habitacle/éclaireur boîte à gants
R202	ARD./interméd. stop surélevé
R203	Habitacle/allume cigares
R204	Moteur/shunt sonde lambda
R205	Shunt pompe lave phares/traverse AV
R206	Habitacle/éclaireur capot moteur
R207	Projecteur gauche/projecteur additionnel
R208	Aile AVG/pare brise électrique
R209	Racc. électrovanne suspension pilotée
R210	Planche de bord/bouclier
R211	Pédalier/poutre de chauffage
R212	Moteur/habitacle (monobloc)
R213	Capteur de vitesse direction assistée variable/habitacle
R214	Pontet/intermédiaire pontet
R215	Intermédiaire pontet/sièges chauffants
R216	ARG/intermédiaire jauge carburant
R217	Intermédiaire jauge à carburant/habitacle
R218	Pompe à carburant/intermédiaire pompe
R219	Planche de bord/porte ARG
R220	Planche de bord/porte ARD
R221	Planche de bord/monobloc
R222	ARD/amortissement variable (AMV)
R223	Racc. potentiomètre papillon
R224	Racc. masse réglage correction de cliquetis
R225	Planche de bord/pédalier moniteur auto-école
R226	Racc. électrovanne

CODE	RACCORDEMENT
R242	Racc. planche de bord/amortissement variable
R243	Porte ARD/câblage ARG
R244	ARG/porte de coffre
R245	Hayon/lunette AR chauffante
R246	Hayon/stop surélevé
R247	Amortisseur variable/intermédiaire
R248	ARG/COA
R249	BVA4/pression de ligne
R250	Hayon/éclaireur plaque de police
R251	Planche de bord/radio téléphone
R252	Planche de bord/prolongateur clé alarme
R253	Intermédiaire COA/COA(k56)
R254	Planche bord/boîte à eau
R255	ABS/boîte à eau
R256	Pare brise chauffant/boîte à eau
R257	Planche de bord/BVA
R258	BVA/aile AVG
R259	Habitacle/bouclier arrière
R260	Habitacle/pavillon gauche
R261	Habitacle/poutre de chauffage
R262	Habitacle/moteur
R263	Habitacle/BVA
R264	Habitacle/hayon droit
R265	Habitacle/face avant
R266	Habitacle/bouclier
R267	Habitacle/COA
R268	Habitacle/interméd.usure plaquettes
R269	Intermédiaire jauge à carburant/ ABS sous caisse
R270	Habitacle/siège AVD
R271	Habitacle/siège AVG
R272	Moteur/verrou matériel
R273	Intermédiaire COA/caravane
R274	COA/intermédiaire COA
R275	Habitacle/GMV
R276	Habitacle/remorque
R277	Habitacle/prétensionneur conducteur
R278	Habitacle prétensionneur passager
R279	Habitacle/intermédiaire afficheur radio
R280	Arrière/couvre capote
R281	Racc. hayon droit/assistance hayon
R282	Moteur/chauffage autonome
R283	Moteur/coffre à batteries
R284	Moteur/prise de charge
R285	Planche de bord/inverseur de marche
R286	Intermédiaire sonde pot catalytique

CODE	RACCORDEMENT
R303	Aide à la navigation/habitacle
R304	Réservoir G.P.L. additionnel/habitacle
R305	Moteur/solénoïde démarreur
R306	Moteur/additionnel G.P.L.
R307	Moteur/intermédiaire module simulateur injecteurs
R308	Additionnel G.P.L./intermédiaire module simulateur injecteurs
R309	ABS/intermédiaire ABS
R310	Câblage injection/câblage G.P.L.
R311	Planche de bord/prise de charge
R312	Monobloc habitacle/ARG
R313	ARG/portillon
R314	ABS/ABS
R315	Habitacle capteur COSLAD
R316	Habitacle/sous caisse
R317	Planche de bord/ ODYSLINE
R318	Planche de bord/colonne de direction
R319	AR/bouclier AR
R320	Habitacle / boîte de vitesses
R321	Planche de bord / électrovanne codée
R322	Toit ouvrant avant / toit ouvrant arrière
R323	Siège / Fonctions électriques siège droit
R324	Siège / Fonctions électriques siège gauche
R325	Habitacle / Direction après-vente
R326	Habitacle / outil mise sous vide ABS
R327	Toit ouvrant / arrière gauche
R328	Habitacle / groupe motoventilateur habitacle 1
R329	Habitacle / groupe motoventilateur habitacle 2
R330	Planche de bord / porte latérale droite
R331	Pavillon / porte latérale gauche
R332	Arrière gauche / intermédiaire porte coffre
R333	Intermédiaire porte coffre / porte coffre
R334	Habitacle / siège avant passager
R335	Habitacle / siège avant conducteur
R336	Arrière gauche / groupe motoventilateur habitacle 1
R337	Porte passager avant / intermédiaire poignée