



Bonjour,

Vous pouvez faire le branchement suivant:

- commande négative
- fermeture: fil sur la broche 18 du connecteur jaune 26 à broches
- ouverture: faire le branchement indiqué sur le fichier joint, il faut utiliser deux diodes à brancher dans le sens indiqué.

Cordialement,