

# Repertoire des organes

CODE	ORGANE
788	E.V. mise à l'air libre réserve essence
789	Micro main libre radio téléphone
790	E.V. 2 d'admission d'air variable
791	Bobine allumage cylindre 1
792	Bobine allumage cylindre 2
793	Bobine allumage cylindre 3
794	Bobine allumage cylindre 4
795	Bobine allumage cylindre 5
796	Bobine allumage cylindre 6
797	Sonde lambda
798	E.V. bi-mode
799	Débitmètre air injection
800	Relais cde Pulseur
801	Diode anti-retour circuit de charge
802	Diode anti-retour Uce N7U/relais pompe à carburant
803	Diode anti-retour Uce N7U/relais pompe à eau
804	Relais protection (x54)
805	Relais pare-brise dégivrant
806	Système refroidissement habitacle monobloc
807	Temporisateur E.V. EGR
808	Relais alimentation MPA ou AEI
809	Airbag passager
810	Custode ARD dégivrante
811	Custode ARG dégivrante
812	Uce rétroviseurs rabattables
813	Etage puissance allumage n° 1
814	Etage puissance allumage n° 2
815	Allumeur gauche Airbag passager
816	Allumeur droit Airbag passager
817	Platine 2 relais pare-brise

CODE	ORGANE
848	Moteur inclinaison avant de l'assise conducteur
849	Moteur inclinaison arrière de l'assise conducteur
850	Capteur de couple DAE
851	Uce de pression des pneumatiques
852	Temporisateur lève-vitre électrique
853	Relais +APC, +AVC
854	Cde simultanée lève-vitre électrique
855	E.V. stop électrique avec code verlog
856	Boîtier gestion lunette et hayon
857	Relais TIR
858	Rhéostat éclairage électronique
859	Bruiteur gestion lunette hayon
860	Contact tournant
861	Airbag passager
862	Relais inhibition rv en pn
863	Alimentation antenne Bi-fonction
864	Tiroir débit et sonde temp. carbu.
865	Actuateur avance
866	Uce injection Diesel
867	Feu brouillard AR et recul ARD
868	Feu brouillard AR et recul ARG
869	Diode isolement contacteur feuillure AVG/COA
870	Diode isolement contacteur feuillure AVD/COA
871	Diode isolement contacteur feuillure AR/COA
872	Décodeur RDS
873	Moteur distribution droit
874	Moteur distribution gauche

CODE	ORGANE
913	Capteur de température coffre à batteries
914	Relais cde des interrupteurs électromagnétiques
915	Relais défaillance coffre à batteries
916	Prise de charge
917	Contrôleur
918	Inter. arrêt d'urgence
919	Sélecteur de marche AV/AR
920	Potentiomètre freinage
921	Potentiomètre accélérateur
922	Relais ventilateur moteur de traction
923	Interrupteur de chauffage
924	Témoin de chauffage
925	Appareil de chauffage autonome
926	Afficheur unité de contrôle électrique
927	Capteur de choc (capteur à inertie)
928	Capteur de courant batterie
929	Chargeur embarque ventile
930	Convertisseur statique
931	Haut-parleur alarme unité de contrôle électrique
932	Potentiomètre de cde sens de marche
933	Pressostat de cde pompe à vide
934	Relais forçage petite vitesse ventilateur habitacle
935	Relais programmation chauffage
936	Support prise de charge
937	Ventilateur convertisseur
938	Batterie de traction
939	Uce chauffage autonome

818	Relais autorisation pompe à eau accélérateur chauffage
819	Electrovanne volet d'air
820	Centrale clignotante + avertisseur oubli éclairage et/ou survitesse

875	Moteur entre d'air droit
876	Moteur entre d'air gauche
877	Moteur mixage droit
878	Moteur mixage gauche
879	Platine relais lve ARG
880	Platine relais lve ARD

940	Boîtier interface jauge carburant
941	Fusible haute tension
942	Micro contact fusible haute tension
943	Relais test voyants
944	Thermocontact température moteur de traction

821	Condensateur de l'assise
822	Contacteur lève-vitre au ralenti
823	Haut parleur droit 3ème étage
824	Haut parleur gauche 3ème étage
825	Inter. table adhérence éco-perfo
826	Lecteur x7
827	Moteur distribution conducteur
828	Moteur distribution passager
829	Moteur entrée d'air passager
830	Moteur mixage passager
831	Tableau cde chauffage passager
832	Tableau cde climatisation passager
833	Jauge et pompe à carburant
834	Groupe Uce moto-compresseur COA

881	Platine relais lve passager avant
882	Inter. blocage lève-vitre cache radio
883	Serrure cache capote
884	Module de mise à l'arrêt
885	Capteur électrique
886	Amplificateur d'antenne
887	Sonde oxygène amont
888	Boîtier radio data système Carminat
889	Uce magnétomètre
890	Relais electrovanne brûleur
891	Relais brûleur
892	Electrovanne brûleur
893	Bruiteur
894	Pompe détection huile
895	Uce échappement pilote bi-mode

945	Uce contrôle électrique véhicule stérilisé
946	Uce contrôle électrique véhicule stérilisé
947	Tempor. isolement de charge
948	Contacteur vernis cache capote
949	Contacteur vernis 3ème étage
950	Contacteur vernis maître
951	Groupe électropompe capote électrique
952	E.V. stop électrique + E.V. actuateur avance
953	Uce vitesse roue
954	Uce module gestion alarme COA
955	Pressostat détection surcharge COA
956	Electrovanne purge COA

835	Pressostat embrayage pilote
836	Diode anti-retour bobine démarreur
837	Relais coupure témoin de charge
838	Relais coupure excitation régulateur
839	Diode anti-retour Uce inj./Uce embr. pilote/mot. regul. ralenti
840	Temporisateur relais coupure témoin de charge
841	Moteur ouvr./ferm. custode électrique gauche
842	Moteur ouvr./ferm. custode électrique droite
843	Cde custode électrique
844	Moteur condamnation trappe à carburant
845	Coussin gonflable passager n° 2
846	Moteur inclinaison avant de l'assise passager avant
847	Moteur inclinaison arrière de l'assise passager avant

896	Motoreducteur climatisation
897	Boîtier résistances feux de brouillard avant
898	Bougie chauffage additionnel
899	Airbag conducteur (x06)
900	Ventilateurs coffre à batteries
901	Uce contrôleur d'isolement
902	Contact couvercle coffre à batteries
903	Inter. électromagnétique
904	Moteur de traction
905	GMV du moteur de traction
906	Contacteur mini carburant chauffage
907	Pompe à vide
908	Contacteur défaut assistance freinage 0.5 bars
909	Pompe de dosage chauffage
910	Relais ventilateurs coffre à batteries
911	Relais coupure charge
912	Thermocontact de charge

957	Boîtier transpondeur
958	Diode buzzer oubli éclairage/relais réinit. brouil. AR
959	Diode buzzer oubli éclairage/TDB
960	Relais réinitialisation brouil. AR
961	Coupe batterie (x70)
962	Relais sécurité alternateur
963	Diode de détection défaut GMV 1
964	Diode de détection défaut GMV 2
965	Diode anti-retour GMV P.V./thermocontact 1er seuil
966	Diode anti-retour inj. /relais anti-percolation
967	Avertisseur sonore électromagnétique
968	Relais shift lock
969	Levier boîte de vitesses électro-aimant de verrouillage 3ème imposée
970	Pédoncule
971	Module BVA dp0