

Répertoire des raccordements

CODE	RACCORDEMENT
R1	Planche de bord/ARD
R2	Planche de bord/ARG
R3	Planche de bord/porte conducteur
R4	Planche de bord/porte passager
R5	Planche de bord/poutre chauffage
R6	Planche de bord/pontet
R7	Planche de bord/radio
R8	Planche de bord/pavillon droit
R9	Planche de bord/face avant
R10	Planche de bord/longeron droit
R11	Planche de bord/longeron gauche
R12	ARD/porte ARD
R13	ARG/porte ARG
R14	ARD/hayon droit
R15	ARG/hayon gauche
R16	ARG/traverse arrière
R17	Poutre de chauffage/moteur
R18	Poutre de chauffage/lancement positif
R19	Poutre de chauffage/masse moteur
R20	Moteur/allumage
R21	Moteur/GMV
R22	Moteur/BVA
R23	Moteur/antipollution
R24	Moteur/injection
R25	Moteur/lancement positif

CODE	RACCORDEMENT
R67	Avant moteur/moteur
R68	Injection/thermosondes
R69	Carrosserie/ABS
R70	Injection/pompe à eau paliers turbo
R71	Régulateur de vitesse/poutre de chauffage
R72	Planche de bord/antenne électrique
R73	GMV/AEI
R74	Moteur/bi-fonction huile
R75	Masse GMV/ GMV
R76	Répétiteur latéral gauche/projecteur gauche
R77	Répétiteur latéral droit/projecteur droit
R78	Projecteur additionnel/longeron gauche
R79	Injecteurs/injection
R80	Poutre de chauffage/ABS
R81	Poutre de chauffage/longeron gauche
R82	Moteur/conditionnement d'air
R83	Projecteur additionnel/longeron droit
R84	Injection habitacle/injection moteur
R85	Moteur/feux de recul
R86	Poutre de chauffage/bobine ballast
R87	Poutre de chauffage/essuie

CODE	RACCORDEMENT
	brouillard
R123	Pontet/radio
R124	Planche de bord/shunt auto radio
R125	Auto radio/shunt auto radio
R126	GMV/relais coupure CA
R127	Injection/relais coupure CA
R128	Carrosserie/masse GMV
R129	Carrosserie/compresseur avertisseur
R130	Longeron gauche/compresseur avertisseur
R131	Câblage moteur/compresseur avertisseur
R132	Planche de bord/feux de jour
R133	AVG/électrovanne canister
R134	Planche de bord/additionnel remorque
R135	Additif ARD/planche de bord
R136	Porte ARG/additif ARD
R137	Porte ARD/additif ARD
R138	Poutre de chauffage/ABS
R139	Moteur/ABS
R140	Platine BVA/BVA
R141	Plafonnier/avant moteur
R142	Moteur/pompe injection Diesel
R143	Répétiteur latéral droit/longeron droit
R144	Répétiteur latéral gauche/longeron gauche
R145	Platine BVA/bobine ballast

R26	Moteur/masse moteur
R27	Moteur/longeron droit
R28	Moteur/longeron gauche
R29	Moteur/anti-percolation
R30	Pontet/siège AVD
R31	Pontet/siège AVG
R32	Face avant/essuie lave projecteurs
R33	Face avant/bouclier
R34	Moteur/planche de bord
R35	Pédalier/planche de bord
R36	ABS/planche de bord
R37	Moteur/injection
R38	Planche de bord/pavillon gauche
R39	ARG/traverse arrière
R40	ARD/traverse arrière
R41	Traverse arrière/hayon
R42	Face avant/répétiteur droit
R43	Face avant/répétiteur gauche
R44	Planche de bord/masse droite
R45	Planche de bord/masse gauche
R46	Moteur/masse carrosserie
R47	Face avant/masse droite
R48	Face avant/masse gauche
R49	ARD/masse ARD
R50	ARD/masse ARG
R51	Moteur/masse moteur
R52	Carrosserie/masse moteur
R53	Carrosserie/masse carrosserie
R54	Poutre de chauffage/boite de vitesses manuelle
R55	Contacteur fermeture capot/poutre de chauffage
R56	Capot/moteur
R57	Soubassement/planche de bord
R58	GMV longeron droit
R59	GMV/injection
R60	ABS/longeron droit
R61	Régulateur de vitesses/longeron droit
R62	Injection/régulateur moteur
R63	Longeron gauche/injection
R64	Injection/platine BVA
R65	Injection/poutre de chauffage
R66	Injection/longeron droit

R88	projecteurs
R89	Longeron gauche/diode starter
R90	Planche de bord/usure plaquettes de freins
R91	Poutre de chauffage/injection habitacle
R92	Poutre de chauffage/chauffage
R93	Poutre de chauffage/pulseur
R94	Poutre de chauffage/ CA
R95	Poutre de chauffage/relais bobine ballast
R96	Poutre de chauffage/BVA
R97	ARD/pompe à carburant auxiliaire
R98	Poutre de chauffage/lave vitre avant
R99	Longeron droit/essuie lave projecteurs
R100	Planche de bord/chauffage
R101	ABS/longeron gauche
R102	Longeron droit/projecteur droit
R103	Longeron gauche/projecteur gauche
R104	Porte de coffre/cde porte de coffre
R105	Poutre de chauffage/bobine allumage
R106	Shunt lunette arrière dégivrant/carrosserie
R107	Avant moteur/bouclier
R108	Planche de bord/avant moteur
R109	Planche de bord/console
R110	ARD/éclairage plaque police
R111	Moteur/additif avant moteur
R112	Planche de bord/additif avant moteur
R113	Avant moteur/carrosserie
R114	Câblage masse moteur batterie carrosserie/carrosserie
R115	Câblage masse moteur batterie carrosserie/moteur
R116	Moteur/câblage moteur
R117	Moteur/pompe à essence
R118	ARD/porte ARG
R119	ARD/carrosserie
R120	AVG/alarme toit ouvrant
R121	Cloison chauffage/alarme taxi
R122	AVD/toit ouvrant
R123	Planche de bord/feux de

R146	Planche de bord/sièges avant
R147	Bouclier/aile AVG
R148	GMV/aile AVG
R149	Moteur/aile AVG
R150	Habitacle/aile AVG
R151	Moteur/aile AVD
R152	Habitacle/aile AVD
R153	Habitacle/porte conducteur
R154	Habitacle/porte passager
R155	Habitacle/porte ARG
R156	Habitacle/porte ARD
R157	Habitacle/hayon
R158	Habitacle/pavillon droit
R159	Habitacle/pontet
R160	Intermédiaire BVA/injection
R161	Injection/échangeur air huile
R162	Siège mémorisé/capteurs
R163	Injection/intermédiaire contacteur papillon
R164	GMV/ planche de bord
R165	GMV/pompe à carburant
R166	Moteur/usure plaquettes de freins
R167	Poutre de chauffage/allumage
R168	Moteur/feux arrière
R169	Feux arrière/compensateur
R170	Feux arrière/éclaireurs plaque de police
R171	Frein à main/poutre de chauffage
R172	Lave-vitre/planche de bord
R173	Planche de bord/pupitre
R174	Poutre de chauffage/radio
R175	Poutre de chauffage/intermédiaire BVA
R176	Planche de bord/vide-poches
R177	ARG/intermédiaire poutre de chauffage
R178	Intermédiaire poutre de chauffage/porte de coffre
R179	ABS/aile AVG
R180	Habitacle/cde dir. assistée et suspension pilotée
R181	Habitacle/pédalier
R182	Habitacle/radio
R183	Habitacle/ABS
R184	Réglage enrichisseur ralenti/moteur