

# Répertoire des organes

CODE	ORGANE
	(double volant amortisseur)
1163	Interrupteur à distance suivi ACC (régulateur de vitesse)
1164	UCE ACC (régulateur de vitesse)
1165	UCE BIS (ceinture incorporé dans siège)
1166	Cde condamnation électriques AR des portes
1167	Boîtier électronique cde injecteur EDU (interface puissance injection)
1168	Cde double LVI LVE avant
1169	Cde double LVE LVE arrière
1170	Cde double LVI LVI avant
1171	Cde double LVI LVI arrière

CODE	ORGANE
1212	Injecteur 1 G.P.L.
1213	Injecteur 2 G.P.L.
1214	Injecteur 3 G.P.L.
1215	Injecteur 4 G.P.L.
1216	Boîtier cde palette frein parking automatique
1217	Boîtier électrique frein parking automatique
1218	Capteur détection AR extérieur G aide parking
1219	Capteur détection AR extérieur D aide parking
1220	Capteur détection AR intérieur D aide parking
1221	Capteur détection AR intérieur G aide parking

CODE	ORGANE
	admission
1268	Capteur arbre à cames variable échappement
1269	Contact fin de course toit ouvrant
1270	Relais toit ouvrant
1271	UCE toit ouvrant
1272	Changeur compact disque
1273	UCE régie vidéo
1274	Contacteur position écran arrière
1275	Chaudière
1276	Pompe à eau
1277	Minuterie chaudière
1278	Ecran vidéo arrière

1172	Cde double LVI LVI MUX (multiplexage) avant
1173	Boîtier électrique cde relais chauffage additionnel
1174	Pompe de recharge contrôle de trajectoire
1175	Capteur lacet et accélérateur transversale et latérale
1176	Capteur vitesse ADIVI (alternateur intégré au volant d'inertie)
1177	Cde inhibition start and go ADIVI (alternateur intégré au volant d'inertie)
1178	Batterie 36 volts
1179	Machine ADIVI (alternateur intégré au volant d'inertie)
1180	Convertisseur courant continu continu
1181	Unité centrale électrique ADIVI (alternateur intégré au volant d'inertie)
1182	Capteur température batterie
1183	Capteur pression carburant
1184	Avertisseur sonore multifonction
1185	Blocage serrure porte latérale gauche
1186	Electrovanne detendeur G.P.L.
1187	Capteur depression master vac
1188	Coaxial antenne main libre
1189	Electrovanne regulateur pression essence
1190	Condamnation électrique porte latérale droite
1191	Capteur détection fuite réservoir

1222	UCE aide parking
1223	Buzzer aide au parking
1224	Capteur position turbo
1225	Cde climatisation conducteur
1226	Cde climatisation passager
1227	Cde climatisation ARD
1228	Cde climatisation ARG
1229	Moteur distribution dégivrage 2
1230	Moteur distribution air arrière
1231	Capteur vitesse lacet
1232	Système de direction assistée électrique
1233	Electrovanne de régulation 1
1234	Electrovanne de regulation 2
1235	Sonde évaporateur air 2
1236	Electrovanne 1 CUR (chauffage ultra rapide)
1237	Electrovanne 2 CUR (chauffage ultra rapide)
1238	Electrovanne 3 CUR (chauffage ultra rapide)
1239	Bobine ionisation injection
1240	Relais coupe batterie électromagnétique
1241	UCE CAN LIS (multiplexage liaison inter système)
1242	UCE information trafic
1243	Capteur isofix A siège passager avant
1244	Capteur isofix B siège passager avant
1245	Airbag latéral rideau tête arrière côté conducteur

1280	Luner télévision
1281	Lecteur DVD
1281	Relais de coupure feux stop
1282	Enrouleur électromagnétique avant conducteur
1283	Enrouleur électromagnétique avant passager
1284	Feu porte de coffre droit
1285	Feu porte de coffre gauche
1286	Boîtier chauffage filtre à particules
1287	Capteur température amont filtre à particules
1288	Capteur température aval filtre à particules
1289	Capteur pression amont filtre à particules
1290	Capteur pression aval filtre à particules
1291	Capteur usure huile
1292	Capteur electrovanne by-pass EGR
1293	Capteur electrovanne Swirl
1294	Electrovanne EGR courant continu
1295	Jauge niveau cerium
1296	Pompe addition cerium
1297	Relais pompe appoint huile
1298	Sonde hydrocarbure
1299	Capteur pression avant turbine turbo
1300	Capteur pression gaz naturel de ville aval
1301	Electrovanne by-pass EGR
1302	Capteur température air soufflée
1303	Boîtier escamotage écran vidéo
1304	Capteur détection fuite réservoir

1192 Cde double LVI LVI MUX (multiplexage) arrière

1193	Boîtier électrique cde relais chauffage additionnel
1194	Pompe de recharge contrôle de trajectoire
1195	Capteur lacet et accélérateur transversale et latérale
1196	Capteur vitesse ADIVI (alternateur intégré au volant d'inertie)
1197	Cde inhibition start and go ADIVI (alternateur intégré au volant d'inertie)
1198	Batterie 36 volts
1199	Machine ADIVI (alternateur intégré au volant d'inertie)
1200	Convertisseur courant continu continu
1201	Unité centrale électrique ADIVI (alternateur intégré au volant d'inertie)
1202	Capteur température batterie
1203	Capteur pression carburant
1204	Avertisseur sonore multifonction
1205	Blocage serrure porte latérale gauche
1206	Electrovanne detendeur G.P.L.
1207	Capteur depression master vac
1208	Coaxial antenne main libre
1209	Electrovanne regulateur pression essence
1210	Condamnation électrique porte latérale droite
1211	Capteur détection fuite réservoir

1212 Injecteur 1 G.P.L.

1213	Injecteur 2 G.P.L.
1214	Injecteur 3 G.P.L.
1215	Injecteur 4 G.P.L.
1216	Boîtier cde palette frein parking automatique
1217	Boîtier électrique frein parking automatique
1218	Capteur détection AR extérieur G aide parking
1219	Capteur détection AR extérieur D aide parking
1220	Capteur détection AR intérieur D aide parking
1221	Capteur détection AR intérieur G aide parking
1222	UCE aide parking
1223	Buzzer aide au parking
1224	Capteur position turbo
1225	Cde climatisation conducteur
1226	Cde climatisation passager
1227	Cde climatisation ARD
1228	Cde climatisation ARG
1229	Moteur distribution dégivrage 2
1230	Moteur distribution air arrière
1231	Capteur vitesse lacet
1232	Système de direction assistée électrique
1233	Electrovanne de régulation 1
1234	Electrovanne de regulation 2
1235	Sonde évaporateur air 2
1236	Electrovanne 1 CUR (chauffage ultra rapide)
1237	Electrovanne 2 CUR (chauffage ultra rapide)
1238	Electrovanne 3 CUR (chauffage ultra rapide)
1239	Bobine ionisation injection
1240	Relais coupe batterie électromagnétique
1241	UCE CAN LIS (multiplexage liaison inter système)
1242	UCE information trafic
1243	Capteur isofix A siège passager avant
1244	Capteur isofix B siège passager avant
1245	Airbag latéral rideau tête arrière côté conducteur

1268 Capteur arbre à cames variable échappement

1269	Contact fin de course toit ouvrant
1270	Relais toit ouvrant
1271	UCE toit ouvrant
1272	Changeur compact disque
1273	UCE régie vidéo
1274	Contacteur position écran arrière
1275	Chaudière
1276	Pompe à eau
1277	Minuterie chaudière
1278	Ecran vidéo arrière
1280	Luner télévision
1281	Lecteur DVD
1281	Relais de coupure feux stop
1282	Enrouleur électromagnétique avant conducteur
1283	Enrouleur électromagnétique avant passager
1284	Feu porte de coffre droit
1285	Feu porte de coffre gauche
1286	Boîtier chauffage filtre à particules
1287	Capteur température amont filtre à particules
1288	Capteur température aval filtre à particules
1289	Capteur pression amont filtre à particules
1290	Capteur pression aval filtre à particules
1291	Capteur usure huile
1292	Capteur electrovanne by-pass EGR
1293	Capteur electrovanne Swirl
1294	Electrovanne EGR courant continu
1295	Jauge niveau cerium
1296	Pompe addition cerium
1297	Relais pompe appoint huile
1298	Sonde hydrocarbure
1299	Capteur pression avant turbine turbo
1300	Capteur pression gaz naturel de ville aval
1301	Electrovanne by-pass EGR
1302	Capteur température air soufflée
1303	Boîtier escamotage écran vidéo
1304	Capteur détection fuite réservoir

1268	Capteur arbre à cames variable échappement
1269	Contact fin de course toit ouvrant
1270	Relais toit ouvrant
1271	UCE toit ouvrant
1272	Changeur compact disque
1273	UCE régie vidéo
1274	Contacteur position écran arrière
1275	Chaudière
1276	Pompe à eau
1277	Minuterie chaudière
1278	Ecran vidéo arrière
1280	Luner télévision
1281	Lecteur DVD
1281	Relais de coupure feux stop
1282	Enrouleur électromagnétique avant conducteur
1283	Enrouleur électromagnétique avant passager
1284	Feu porte de coffre droit
1285	Feu porte de coffre gauche
1286	Boîtier chauffage filtre à particules
1287	Capteur température amont filtre à particules
1288	Capteur température aval filtre à particules
1289	Capteur pression amont filtre à particules
1290	Capteur pression aval filtre à particules
1291	Capteur usure huile
1292	Capteur electrovanne by-pass EGR
1293	Capteur electrovanne Swirl
1294	Electrovanne EGR courant continu
1295	Jauge niveau cerium
1296	Pompe addition cerium
1297	Relais pompe appoint huile
1298	Sonde hydrocarbure
1299	Capteur pression avant turbine turbo
1300	Capteur pression gaz naturel de ville aval
1301	Electrovanne by-pass EGR
1302	Capteur température air soufflée
1303	Boîtier escamotage écran vidéo
1304	Capteur détection fuite réservoir

1268	Capteur arbre à cames variable échappement
1269	Contact fin de course toit ouvrant
1270	Relais toit ouvrant
1271	UCE toit ouvrant
1272	Changeur compact disque
1273	UCE régie vidéo
1274	Contacteur position écran arrière
1275	Chaudière
1276	Pompe à eau
1277	Minuterie chaudière
1278	Ecran vidéo arrière
1280	Luner télévision
1281	Lecteur DVD
1281	Relais de coupure feux stop
1282	Enrouleur électromagnétique avant conducteur
1283	Enrouleur électromagnétique avant passager
1284	Feu porte de coffre droit
1285	Feu porte de coffre gauche
1286	Boîtier chauffage filtre à particules
1287	Capteur température amont filtre à particules
1288	Capteur température aval filtre à particules
1289	Capteur pression amont filtre à particules
1290	Capteur pression aval filtre à particules
1291	Capteur usure huile
1292	Capteur electrovanne by-pass EGR
1293	Capteur electrovanne Swirl
1294	Electrovanne EGR courant continu
1295	Jauge niveau cerium
1296	Pompe addition cerium
1297	Relais pompe appoint huile
1298	Sonde hydrocarbure
1299	Capteur pression avant turbine turbo
1300	Capteur pression gaz naturel de ville aval
1301	Electrovanne by-pass EGR
1302	Capteur température air soufflée
1303	Boîtier escamotage écran vidéo
1304	Capteur détection fuite réservoir

1268	Capteur arbre à cames variable échappement
1269	Contact fin de course toit ouvrant
1270	Relais toit ouvrant
1271	UCE toit ouvrant
1272	Changeur compact disque
1273	UCE régie vidéo
1274	Contacteur position écran arrière
1275	Chaudière
1276	Pompe à eau
1277	Minuterie chaudière
1278	Ecran vidéo arrière
1280	Luner télévision
1281	Lecteur DVD
1281	Relais de coupure feux stop
1282	Enrouleur électromagnétique avant conducteur
1283	Enrouleur électromagnétique avant passager
1284	Feu porte de coffre droit
1285	Feu porte de coffre gauche
1286	Boîtier chauffage filtre à particules
1287	Capteur température amont filtre à particules
1288	Capteur température aval filtre à particules
1289	Capteur pression amont filtre à particules
1290	Capteur pression aval filtre à particules
1291	Capteur usure huile
1292	Capteur electrovanne by-pass EGR
1293	Capteur electrovanne Swirl
1294	Electrovanne EGR courant continu
1295	Jauge niveau cerium
1296	Pompe addition cerium
1297	Relais pompe appoint huile
1298	Sonde hydrocarbure
1299	Capteur pression avant turbine turbo
1300	Capteur pression gaz naturel de ville aval
1301	Electrovanne by-pass EGR
1302	Capteur température air soufflée
1303	Boîtier escamotage écran vidéo
1304	Capteur détection fuite réservoir

1248	Antenne radio
1249	Groupe compresseur suspension pneumatique
1250	Relais compresseur suspension pneumatique
1251	Capteur cde suspension pneumatique

1264	Commande électrique sélecteur vitesse BVA
1265	Capteur arbre à cames admission
1266	Capteur arbre à cames échappement
1267	Capteur arbre à cames variable

1324	Eclaireur plaque de police central
1325	Relais coupure commande chauffage
1326	Relais refroidissement chauffage autonome 1