


Fusibles et Relais

BOITIER RELAIS MOTEUR (597)

situation

Ce boîtier se situe au dessus du passage de roue avant gauche.

Moteur F4R 700 BVM
Moteur F4R 701 BVA



Numéro	Désignation
237 - a	Relais feux de route
290 - b	Relais feux de code
232 - a	Relais démarrage (F4R-BVA 701)
238 - a	Relais power-latch
236 - b	Relais pompe injection