

1		ETEINT ALLUME	→ →	FICHE ETATS FICHE DEFAUTS	CODE PRESENT	
2					CALCULATEUR	
3		* 03	TEMPERATURE D'AIR		SONDE O2 * 23	
4		* 04	TEMPERATURE D'EAU		VITESSE * 24	

5		* 05	PRESSION	CAPTEURS		
6		* 06	CLIQUETIS			
7		* 07	ARBRE A CAMES			
8		* 08	POMPE A ESSENCE	COMMANDE		
9		* 09	ACTUATEURS	COMMANDE		

GROUPE MOTO-VENTILATEUR

**INJECTIONS ESSENCE
(défauts)**

Effacement mémoire défauts : G 0 **

Demande contrôle états : G 0 1*

	* 11	DEFAUT	CIRCUIT VOYANTS	MIL * 31	
	* 12	INJ/CA		SURCHAUFFE * 32	
	* 13	T.A/INJ.	CIRCUIT LIAISONS	MIL/TCM. * 33	
	* 14	CIRC. PURGE CANISTER		CIRCUIT EGR * 34	
	* 15	CIRC. REGUL RALENTI		INFO+POMPE ESSENCE * 35	
	* 16	CIRCUITS INJECTEURS		BOBINES ALLUMAGE * 36	
	* 17	A D A C.		INJECTEURS DEPART A FROID * 37	
	* 18	AMONT	CHAUFFAGE SONDE O2	AVAIL * 38	
	* 19	ALIMENTATIONS		PRESSOSTAT D.A * 39	
	* 20	REGIME MOTEUR			

CONTROLES ANNEXES : # . .

01	Pression	mb
02	Température eau	°C
03	Température air	°C
04	Alim. calculateur	V
05	Alim. sonde O2	V
06	Régime moteur	tr/min
08	Val. App. Pos. Pied levé	
10	Sonde O2 aval	V
12	RCO ralenti	%
13	Signal cliquetis	mV
14	Ecart régime	tr/min
15	Correc. cliquetis	d°
16	Pression atmos.	mb
17	Pot. papillon	
18	Vit. véhicule	km/h
21	Adapt. RCO ralenti	%
23	RCO purge canister	%
24	RCO EGR	%
30	Adapt. rich. fonction	
31	Adapt. richesse ralenti	
35	Correction richesse	
44	P. Absorbée par Compresseur de C.A	w
90	N° de fiche	

Fin de diagnostic : G13*

Réf. MPR : G70*

Défauts diagnostiqués :

appuyer sur V et 9

Revenir en mode diagnostic : D